

myRogerMic 1.1

Instrucciones de uso



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Inicio

myRogerMic es una aplicación desarrollada por Sonova, el líder mundial en soluciones auditivas con sede en Zúrich, Suiza. Lea detenidamente las instrucciones de uso para aprovechar todas las posibilidades que le ofrece.

Uso previsto

El uso previsto de myRogerMic app es seleccionar, ajustar y guardar las funciones existentes de Roger On™ y acceder a la información de estado de forma inalámbrica y visualizada.



Información de compatibilidad:

Para utilizar myRogerMic app, se requiere Phonak Roger On™. myRogerMic puede utilizarse en teléfonos con la función Bluetooth® de baja energía (BT-LE, por sus siglas en inglés) con la versión 14 de iOS® o posteriores

La aplicación puede utilizarse en dispositivos Android™ certificados con los servicios móviles de Google (GMS, por sus siglas en inglés) que sean compatibles con Bluetooth® 4.2 y el sistema operativo Android™ 8.0 o posteriores.

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia.

iPhone® es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

Android™ es una marca comercial de Google, LLC.

iOS® es una marca comercial registrada o una marca comercial de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países en los que opera Cisco Inc.

Contenido


Inicio	2
Descripción general	3
Instalación de myRogerMic app	4
Emparejamiento con el dispositivo Roger On	5
Solución de problemas de emparejamiento	6
Solución de problemas de conexión con el dispositivo Roger On	7
Funciones de los modos de micrófono	8
Cambio de la dirección de los haces	9
Creación de un modo personalizado	10
Modo estéreo	11
Añadir, seleccionar y eliminar dispositivos Roger On	12
Red MultiTransmisor	13
Otras funcionalidades	14
Información sobre seguridad importante, explicación de los símbolos	15

Descripción general




Instalación de myRogerMic app

- Conecte su teléfono inteligente a Internet mediante wifi o datos móviles
- Encienda el Bluetooth® de su teléfono inteligente




Descargar myRogerMic app

Descargue la aplicación desde la tienda. Después de la instalación, abra myRogerMic app.




Abrir myRogerMic app

Abra la aplicación y haga clic en **Siguiete** u **Omitir** para ver u omitir la información de inicio.



Aviso de privacidad

Para usar la aplicación, debe seleccionar la casilla después de leer la Política de privacidad y los Términos y condiciones. A continuación, pulse **Continuar**.



Mejora del producto

Al compartir datos de uso, puede ayudarnos a mejorar nuestros productos.

Toque **Acepto** si desea compartir los datos de uso convertidos en anónimos o en **No, gracias** si prefiere no hacerlo.

Emparejamiento con el dispositivo Roger On

Siga estas instrucciones para conectar el Roger On con myRogerMic app. Puede emparejar hasta diez dispositivos Roger On con la aplicación. Para descubrir cómo añadir más dispositivos, vaya a la sección Añadir, seleccionar y eliminar dispositivos Roger On.




Instrucciones de emparejamiento

Siga las instrucciones proporcionadas en la pantalla y toque **Continuar**.




Buscando

La aplicación busca dispositivos Roger On y los mostrará una vez que los detecte. Esto puede tardar varios segundos.




Seleccionar

Toque **Seleccionar** cuando aparezca su Roger On en la lista. No puede emparejar varios dispositivos Roger On a la vez. Los dispositivos Roger On deben emparejarse por separado.



Emparejamiento finalizado

Ahora se ha emparejado el Roger On. La aplicación procederá automáticamente al siguiente paso.



Configuración completa

Ya está listo para utilizar todas las funciones de myRogerMic app. Toque **Aceptar** para acceder a la pantalla principal.

Solución de problemas de emparejamiento

Posibles errores en el proceso de configuración.



Bluetooth: iOS

El Bluetooth de su dispositivo móvil debe estar habilitado para emparejar el Roger On. Si tiene un iPhone, podrá habilitarlo tocando el botón **Abrir configuración**.




Bluetooth: Android

El Bluetooth de su dispositivo móvil debe estar habilitado para emparejar el Roger On. Si tiene un dispositivos Android, puede habilitarlo tocando simplemente el botón **Activar ahora**.



Ubicación

En dispositivos Android, debe habilitar los servicios de ubicación al emparejar dispositivos con Bluetooth por primera vez. Tras la configuración inicial, puede volver a deshabilitar los servicios de ubicación.




Falla el emparejamiento

Si el emparejamiento falla, puede:

1. Tocar **Inténtelo de nuevo** para reiniciar el proceso de emparejamiento.
2. Cierre la aplicación y vuelva a comenzar desde el principio.

Solución de problemas de conexión con el dispositivo Roger On

Posibles errores que pueden aparecer al conectar el dispositivo Roger On.



Falla la conexión

Si myRogerMic app no puede conectarse al Roger On, intente volver a conectarse tras comprobar lo siguiente:

- Que el Roger On está encendido y que la pila no se está agotando o está agotada.
- Que Roger On está dentro del alcance del Bluetooth de su dispositivo móvil.

Falla la conexión: instrucciones

Toque el botón **¿Por qué?** para descubrir por qué ha fallado la conexión y obtener instrucciones sobre los pasos que hay que seguir para establecerla.


No se ha detectado ningún audífono

El Roger On no se ha emparejado con los audífonos. Toque el botón **¿Por qué?** para obtener instrucciones sobre cómo emparejar el Roger On con los audífonos o un receptor Roger.

i Si Roger On no responde al dispositivo debido a una interferencia de campo inusual, aléjese del campo que genera la perturbación.

i Si Roger On no responde, compruebe si está encendido, si la batería no está descargada y si está dentro del alcance de la conexión del Bluetooth LE estándar.

Funciones de los modos de micrófono



Modo automático

Cuando Roger On está en modo automático, ajusta el modo de micrófono en función de cómo está colocado Roger On. El modo de micrófono aparece en el boceto de Roger On que se muestra en pantalla.



Bloquear el modo de micrófono

Toque el modo de micrófono que desea utilizar. Ahora, Roger On estará bloqueado en el modo de micrófono seleccionado.





Silenciar/activar sonido

Puede silenciar o activar el sonido de Roger On pulsando el icono del micrófono.

Cambio de la dirección de los haces

Cuando Roger On se coloca encima de una mesa, el uso de la tecnología MultiBeam puede mejorar la inteligibilidad verbal en situaciones ruidosas.¹ Por ejemplo, en conversaciones grupales en un restaurante, puede suceder que el orador que esté oyendo no sea el que le interesa. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se inicia una conversación paralela en la misma mesa. En tal caso, myRogerMic app le permite cambiar el haz en la dirección en la que se encuentra el orador que le interesa.



Modo mesa

Coloque el dispositivo Roger On en el centro de la mesa. Para disfrutar de una mejor experiencia, asegúrese de colocar el Roger On de modo que el puerto de carga esté orientado hacia usted o se encuentre en la misma posición que indica la aplicación.

Activar/desactivar haces

Toque un segmento para activar/desactivar ese segmento.


Activar los seis haces a la vez

Puede activar los seis haces a la vez tocando el icono del círculo que aparece en pantalla.

¹ Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *J Am Acad Audiol.* 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

Creación de un modo personalizado

Cuando utiliza a menudo un patrón de haces concreto, puede guardarlo como modo personalizado a través de la aplicación. Después podrá acceder a este patrón de haces directamente en el dispositivo Roger On o tocando una sola vez en la aplicación. Puede guardar hasta dos modos personalizados para el modo mesa y uno para el modo entrevista. Puede acceder a ellos y eliminarlos en cualquier momento.




Guardar el modo personalizado

Una vez haya seleccionado el patrón de haces que utiliza a menudo, toque el icono de guardado para guardarlo como modo personalizado. Puede guardar un máximo de dos modos personalizados.




Dar un nombre al modo personalizado

Puede asignar el nombre que prefiera al patrón de haces y, a continuación, tocar **Guardar**.



Acceder al modo personalizado y eliminarlo

El modo personalizado guardado aparece como modo manual en la lista de modos de micrófono. Puede eliminar el modo personalizado tocando el icono de eliminación.




Acceso al modo personalizado con Roger On


También puede activar el modo personalizado en Roger On. Pulse repetidamente el botón de función en Roger On hasta que se active el modo personalizado.

Modo estéreo

Si dispone de un par de dispositivos auditivos fabricados por Sonova, con tecnología RogerDirect, puede activar el modo estéreo, anteriormente conocido como MultiBeam 2.0. Esta función le permitirá escuchar desde qué dirección está hablando alguien. Puede utilizarlo en modo mesa o en modo entrevista.




Acceso al menú
Toque el icono de las tres barras para acceder al menú.




Acceso a los ajustes
Toque Configuración de Roger On.



Selección de Roger On
Toque la flecha situada junto al Roger On adecuado.




Activar el modo estéreo
Toque el control deslizante del modo estéreo para activarlo. El ajuste se almacena y el Roger On activará el modo estéreo cada vez que esté disponible.



Uso del modo estéreo
Cuando el dispositivo esté en modo estéreo, asegúrese de que el puerto de carga del Roger On apunte en su dirección para reflejar una espacialización correcta.


Añadir, seleccionar y eliminar dispositivos Roger On




Añadir un nuevo Roger On
En el menú de navegación principal de la aplicación, vaya a la página Configuración de Roger On y toque el botón **Añadir Roger**.




Seleccionar entre varios dispositivos
Tras finalizar el proceso de emparejamiento, aparecerán instrucciones sobre cómo seleccionar el Roger On que desea utilizar.



Seleccionar entre varios dispositivos
Cuando hay más de un Roger On emparejado con la aplicación, aparece una flecha en la pantalla de inicio. Toque la flecha para seleccionar el dispositivo que desea controlar con la aplicación.



Eliminar un Roger On
En la configuración de Roger On del menú de navegación principal de la aplicación, seleccione el Roger On que desea eliminar. Toque el icono Olvidar dispositivo ubicado al final de la página.




Confirmar la eliminación de un Roger On
Toque el botón **Sí, olvidar** para confirmar que desea eliminar este Roger On.

Red MultiTransmisor

El micrófono Roger On puede combinarse con otros micrófonos Roger, p. ej., Roger Table Mic II, para poder escuchar a un grupo mayor o a varios oradores desde la distancia. Descubra cómo conectar otro micrófono a Roger On en el capítulo 12 de las instrucciones de uso de Roger On.


Cuando se utiliza un dispositivo Roger On con otros micrófonos en una red MultiTransmisor, se establece automáticamente en el modo presentador (1). Cuando coloca el Roger On sobre una mesa o cuando lo sostiene en la mano, se silencia automáticamente. En la aplicación aparecerá de forma automática que su micrófono está silenciado y se mostrarán instrucciones sobre cómo activar el sonido de nuevo (2).

Si activa el sonido de Roger On (pulsación larga del botón de función situado en el centro del micrófono), los otros micrófonos conectados a él (es decir, que se encuentra en la misma red MultiTransmisor) se bloquearán automáticamente. Esto también aparecerá en myRogerMic app (3).




1. Red MultiTransmisor

La aplicación muestra el modo presentador automático cuando se conecta Roger On a otro micrófono Roger.



2. Roger On silenciado

El micrófono está silenciado porque no lo está usando en el modo presentador. Toque el botón **¿Por qué?** para saber por qué ha ocurrido y cómo puede activar el sonido de nuevo.




3. Roger On bloqueado

El micrófono se ha bloqueado porque otro micrófono conectado al suyo se está utilizando en modo independiente (modo entrevista o mesa mientras se encuentra en una red MultiTransmisor y está con el sonido activado). Toque el botón **¿Por qué?** para saber cómo puede desbloquearlo.




Otras funcionalidades



Extensor de rango

Puede activar la función Extensor de rango en Configuración de Roger On, en el menú de navegación principal de la aplicación. Esta función le permite escuchar sonidos todavía más lejanos, ya que aumenta la distancia de transmisión inalámbrica entre Roger On y los audífonos.



Asignar un nombre al dispositivo Roger On

Seleccione el Roger On al que quiere asignar un nombre y toque en el icono de edición (lápiz) para cambiarle el nombre.



Preguntas frecuentes

Puede acceder a las preguntas frecuentes en nuestro sitio web externo desde esta página.

Información de seguridad importante



La activación del modo entrevista, del modo de presentador o de la dirección del haz puede reducir la audibilidad de las advertencias y de las señales de seguridad pertinentes.



No active la función MultiBeam 2.0 cuando utilice solamente un audífono. Podría reducirse el rendimiento auditivo de su audífono.

Explicación de símbolos



Este símbolo indica que es importante que el usuario lea y tenga en cuenta la información pertinente de estas instrucciones de uso.



Este símbolo indica que es importante que el usuario preste atención a las advertencias pertinentes de estas instrucciones de uso.



Información importante para la utilización y la seguridad del producto.



Indica el número de catálogo del fabricante.



La aplicación ha sido desarrollada por Sonova AG.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza
www.phonak.com