



電源オン



機器の接続



接続完了





接続失敗

(さらに近づける)



モード一覧




卓上モード




プレゼンターモード




インタビューモード



外部入力モード



ヘッドセットモード



… マイクロホンモードの固定(ロック)

Roger On™

ロジャー オン V2クイックガイド

roger



7



取扱説明書も必ずお読みください



A Sonova brand

PHONAK  
life is on

## 対象製品

- ・ ロジャー オン V2
- ・ ロジャー オン iN V2

## 本体と付属品



## ディスプレイの表示



充電

