



 電源オン



 機器の接続





接続完了



接続失敗  
(さらに近づける)

モード一覧



…マイクホンモードの固定(ロック)

Roger On™  
ロジャー オン クイックガイド  
roger



 取扱説明書も必ずお読みください



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## 対象製品

- ロジャー オン
- ロジャー オン iN

## 本体と付属品



## ディスプレイの表示

