

フォナック充電器互換性表

2024年11月

		フォナック チャージャー Combi BTE 2	フォナック チャージャーケース Combi 2	フォナック スリム チャージャー	フォナック チャージャー Ease	チャージャーケース Go	ライフ チャージャー	チャージ アンド ケア	チャージャー BTE RIC	フォナック チャージャー Combi BTE	チャージャーケース Combi	ミニチャージャー ケース	チャージャーケース RIC	チャージャーケース BTE	ミニチャージャー RIC	ミニチャージャー BTE
販売状況		販売中	販売終了	販売中	販売中	販売中	販売中	販売終了	販売中	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了
外観																
品番		075-0065-10	075-0063-10	075-3024-10	075-0080-10	075-3017-10	075-3023-10	075-0041-10	075-3016-10	075-0062-10	075-0040	075-3015-10	075-0111	075-0113	075-0012	075-0014
ケーブル端子		USB-microB	USB-microB	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-microB	USB-C	USB-microB	USB-microB	USB-C	USB-microB	USB-microB	USB-microB	USB-microB
ルミティ	スリム L-R			●												
	オーディオ L-RL					●	●									
	オーディオ L-R				●											
	ナイーダ L-PR	●							●	●						
	スカイ L-PR	●							●	●						
	クロス L-R				●											
パラダイス	オーディオ P-RL					●	●									
	オーディオ P-R		●					●	●		●	●				
	ナイーダ P-PR	●							●	●						
	クロス P-R		●					●	●		●	●				
マーベル	ボレロ M-PR	●							●	●						
	オーディオ M-R		●					●	●		●	●				
	スカイ M-PR	●							●	●						
ピロング	ボレロ B-PR		●								●			●		●
	オーディオ B-R		●								●		●		●	
	ナイーダ B-R RIC		●								●		●		●	
	クロス B-R		●								●		●		●	
ロジャー	フォーカス II	●						●	●							
パワーバック		●	●						●	●		●	●			

充電器挿入時のお知らせLED ランプの表示 (ピロングシリーズを除く)

赤点滅 ●●●	オレンジ点滅 ●●●	緑点滅 ●●●	緑点灯 —
充電状態 0～10%	充電状態 11～80%	充電状態 81～99%	充電状態 100%

ピロングシリーズのお知らせLED ランプの表示

緑点滅 ●●●	緑点灯 —
充電中 0～99%	充電完了 100%