



Serenity Choice™

Comfort

来自听力保健专家的高端听力保护



瑞士Sonova集团旗下品牌

PHONAK
life is on



无论您是在编程、设计还是打字，有时候在开放式办公环境中，不断的噪声变得让人难以忍受。空调和电脑风扇发出的低频噪声会影响认知能力；此外，干扰性的言语和电话铃声会进一步降低你的注意力。

Serenity Choice™ Comfort 通用听力保护产品旨在将这些声音降至可以接受的水平。谈话逐渐消失在背景中，电话铃声以及飞机、火车等发出的噪声也变得不那么烦人。然而，如果您愿意，您仍可听到对话，所以永远不会感到孤立或封闭。

Serenity Choice™ Comfort 是一款独立的降噪耳塞，可全天佩戴，不会造成刺激。其他的办公室听力保护产品可能听起来低沉、不自然，而 Office 系列滤波器可以降低全频率声音。采用先进技术的薄膜滤波器设计为耳朵保持了一个开放的空气通道，从而在保持耳朵通气的时候，最大限度地减少堵塞的影响，以达到最舒适的状态。

产品特点一览

- 保证完美佩戴：套装中有小号、中号和大号耳塞提供，特大号可根据要求提供。
- 卫生：滤声器采用先进的网状技术，保证耳朵始终通气良好。
- 低过敏性：耳塞由医用级 TPE 制成。
- 性价比高：耳塞可多次使用。
- 自然度：自然听觉得以保留，这有助于情景感知。

16 | 9
SNR | NRR

声音降低：

提高注意力：

产品用途

- 提高注意力
- 降低压力
- 降低背景噪音

装箱单

- 三种尺寸 (S、M、L) 各有 2 个耳塞
- 两个 16 dB 滤声器
- 铝钥匙圈便携包
- 多语种手册

认证数据 Serenity Choice™ Comfort (KR 15)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
平均值衰减 (dB)	10.4	12.2	13.9	16.1	22.9	19.0	20.3				
标准差 (dB)	3.0	2.2	3.7	2.4	3.9	3.8	5.0	16	13	11	16
APV 95% (dB)	7.4	10.0	10.2	13.7	19.0	15.2	15.3				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3.15 (kHz)	4 (kHz)	6.3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
平均值衰减 (dB)	10.2	11.2	13.4	15.7	24.0	21.6	19.2	19.3	19.0	
标准差 (dB)	3.1	2.8	2.9	2.7	3.2	3.1	3.5	3.8	5.2	9
APV 98% (dB)	4.0	5.6	7.6	10.3	17.6	-	13.8	-	10.2	

