



Serenity Choice™

Hunting & Shooting

来自听力保健专家的高端听力保护



瑞士Sonova集团旗下品牌

PHONAK
life is on



采用专利脉冲滤波器技术，Serenity Choice™ Hunting & Shooting 耳塞保护用户的耳朵免受枪声、炮火和爆炸的峰值声压级影响，将这些声音降低到安全水平，避免造成长期听力损伤。

Serenity Choice™ Hunting & Shooting 耳塞为军事用途研发，产品通过 ANSI IPIL 认证，可为射击和狩猎提供最佳的保护，免受高达 166 dB 的高脉冲噪声伤害。当没有声音峰值出现时，该产品提供低衰减，允许听到声音和背景噪音。

通过让空气进入耳朵以减少对耳道的刺激，佩戴者保持了声音的方向性和空间性，这在狩猎时至关重要。再加上小巧舒适的医用级耳塞，是全天使用的理想选择。

产品特点一览

- 保证完美佩戴：套装中有小号、中号和大号耳塞提供，特大号可根据要求提供。
- 卫生：滤声器采用先进的网状技术，保证耳朵始终通气良好。
- 低过敏性：耳塞由医用级 TPE 制成。
- 性价比高：耳塞可多次使用。
- 自然度：自然听觉得以保留，这有助于情景感知。

19 | 12
SNR | NRR

声音降低:

峰值声音降低:

产品用途

- 爆炸和烟火
- 冲击噪声
- 狩猎和射击

装箱单

- 三种尺寸 (S、M、L) 各有 2 个耳塞
- 两个 19 dB 滤声器
- 铝钥匙圈便携包
- 多语种手册

认证数据 Serenity Choice™ Hunting & Shooting (KIM12)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
平均值衰减 (dB)	14.1	14.3	14.7	18.1	26.7	22.2	29.3				
标准差 (dB)	3.4	2.4	3.2	2.3	3.9	2.0	3.7	21	15	13	19
APV 95% (dB)	10.7	11.9	11.5	15.8	22.8	20.2	25.6				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3.15 (kHz)	4 (kHz)	6.3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
平均值衰减 (dB)	15.2	15.1	15.6	19.0	28.1	24.4	21.5	17.0	27.5	
标准差 (dB)	3.0	2.6	4.1	3.1	3.9	3.1	2.3	3.2	4.6	12
APV 98% (dB)	9.2	9.9	7.4	12.8	20.3	-	17.6	-	14.5	

