



# Serenity Choice™ Sleep

来自听力保健专家的高端听力保护



瑞士Sonova集团旗下品牌

**PHONAK**  
life is on



一个中度打鼾者的鼾声可以达到 50-60 dB，而重度打鼾可以达到 90 dB。为了让您理解得更清楚，要知道汽车喇叭的音量大约是 90 dB！Serenity Choice™ Sleep 将音量降低 24 dB，从而消除或减少声音以降至非侵入性的水平。

Serenity Choice™ Sleep 采用通气设计。这与竞争产品相比有两个好处：

- 降低或者消除耳朵里令人不适的“热”刺激感。
- 有助于减少由于耳内血液流动受限而产生的“听到脉搏”的感觉，尤其是侧卧时。

佩戴耳塞睡觉需要一些时间来适应，因为在第一个晚上听起来会显得安静得不自然。之后，您就会感慨为什么没有早些使用。

## 产品特点一览

- 保证完美佩戴：套装中有小号、中号和大号耳塞提供，特大号可根据要求提供。
- 卫生：滤声器采用先进的网状技术，保证耳朵始终通气良好。
- 低过敏性：耳塞由医用级 TPE 制成。
- 性价比高：耳塞可多次使用。
- 自然度：自然听觉得以保留，这有助于情景感知。

24 | 16  
SNR | NRR

声音降低：

耳部通气：

## 产品用途

- 减少伴侣打鼾对您睡眠的影响
- 喧闹酒店——减少电梯、狂欢者、厨房等发出的噪声
- 街道噪声——减少汽车、垃圾收集、狂欢者等发出的噪声
- 休息更充分

## 装箱单

- 三种尺寸（S、M、L）各有 2 个耳塞
- 两个 24 dB 滤声器
- 铝钥匙圈便携包
- 多语种手册

## 认证数据 Serenity Choice™ Sleep (KI 25)

| CE           | 125 (Hz) | 250 (Hz) | 500 (Hz) | 1 (kHz) | 2 (kHz) | 4 (kHz) | 8 (kHz) | H | M  | L  | SNR |
|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---|----|----|-----|
| 平均值衰减 (dB)   | 23.2     | 22.3     | 22.7     | 24.8    | 30.8    | 22.5    | 36.7    |   |    |    |     |
| 标准差 (dB)     | 3.0      | 2.6      | 2.6      | 3.6     | 3.3     | 2.9     | 3.5     |   | 23 | 22 | 21  |
| APV 95% (dB) | 20.2     | 19.7     | 20.1     | 21.2    | 27.5    | 19.6    | 33.2    |   |    |    |     |

| ANSI         | 125 (Hz) | 250 (Hz) | 500 (Hz) | 1 (kHz) | 2 (kHz) | 3.15 (kHz) | 4 (kHz) | 6.3 (kHz) | 8 (kHz) | NRR |
|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----|
| 平均值衰减 (dB)   | 22.1     | 20.7     | 20.5     | 24.3    | 31.1    | 31.6       | 21.8    | 22.7      | 33.7    |     |
| 标准差 (dB)     | 3.0      | 2.8      | 3.6      | 3.8     | 4.0     | 5.1        | 3.2     | 3.4       | 4.1     | 16  |
| APV 98% (dB) | 18.1     | 15.1     | 13.3     | 16.7    | 23.1    | -          | 18.4    | -         | 20.7    |     |

